


1、多媒体中已安装好蓝牙适配器的连接线，放置在讲桌上，领取无线麦克风的教师可以替换自己的蓝牙适配器和耳机进行使用；其他教师可以直接连接教室公用麦克风进行使用（设备没电时需连接讲台下方充电器进行充电）。



2、每个多媒体教室讲桌上都放有一个公用无线麦克风（已贴好标签），打开桌上蓝牙适配器开关以及麦克风开关即可使用；



3、无线麦克风每次开机使用前需重新进行配对，同时打开蓝牙适配器及无线麦克的开关（亮蓝灯），靠近后即可配对成功。



注意：下课后务必将公用无线麦克风放回原处，供下一位教师使用。

如有疑问请联系网络信息中心：2512728    18333123521